




Az alkatrészek megnevezése

Vezetékes távvezérlő



- Légvezetékes beltéri egység esetében használhatja a vezeték nélküli távvezérlőt a vezetékes távvezérlő infravörös vevőjével a "Kijelző- és vevőkészlet" nélkül. Ezt a funkciót a felhasználói beállítás módban állíthatja be.



Kijelző



Besorolás	Kijelzés	Funkció
①	Auto Cool Dry Fan Heat	Mutatja a légkondicionáló működését.
②		Csendest működést jelenít meg.
③	88.8 ^{Set} °C °F	Mutatja a beltéri hőmérsékletet/beállított hőmérsékletet.
④		Mutatja a ventilátor-sebességet.
⑤		A légterelő működését mutatja (Fel/Le).
⑥		A BE/KI kapcsolás idejét mutatja (ütemezett idő).
⑦		A szűrőtisztítást mutatja (szűrőtisztítás ideje).
⑧		Az ellenőrzést mutatja.
⑨	Central	Központi vezérlést jelenít meg.
⑩		S-Plasma lon megjelenítése.
⑪		Kirándulás módot jelenít meg
⑫		Fagymentesítést jelenít meg
⑬		Részlegesen zárolt/teljesen zárolt/érvénytelen működést jelenít meg.
⑭		A távvezérlőhöz használható infravörös vevőt mutatja. (Alapértelmezett: használaton kívül, kijelzés be)
⑮		Tisztító üzemmód megjelenítése
⑯		Légfúvásmentes Hűtés üzemmód megjelenítése
⑰		Hosszantartó elérés üzemmód megjelenítése

Az alkatrészek megnevezése

Gombok



Besorolás	Gomb	Funkció	
①		Működés be/ki gomb	A légkondicionáló tápfeszültségének be-/kikapcsolásához
②		Üzem mód gomb	A légkondicionáló kívánt üzemmódjának kiválasztásához való
③		Hőmérséklet beállító gomb	A kívánt hőmérséklet és az idő beállításához való
④		Ventilátor-sebesség gomb	A légkondicionáló ventilátor-sebességének módosításához való
⑤		Légterelő gomb	A légkondicionálóból érkező légáramlat irányának kiválasztására
⑥		Légfúvásmentes gomb	Válassza ki a Légfúvásmentes Hűtés üzemmódot
⑦		OK/Mégse gomb	Megerősít vagy mégse (a gomb megnyomásával és 3 másodpercig történő lenyomva tartásával)
⑧		Hosszan gomb	Válassza ki a Hosszantartó elérés funkciót
⑨		Távozás/Lezárás gomb	A légkondicionálóhoz válassza ki a távozás üzemmódot/Zárja le a vezetékes távirányítót (a gomb megnyomásával és 3 másodpercig történő lenyomva tartásával)
⑩		Alvás/Tisztítás gomb	A légkondicionálóhoz válassza ki az alvás/Tisztítás üzemmód beállítást (a gomb megnyomásával és 3 másodpercig történő lenyomva tartásával)
⑪		Időzítő/Csendes gomb	A légkondicionálóhoz válassza ki az időzítő funkciót/csendes üzemmód beállítást (a gomb megnyomásával és 3 másodpercig történő lenyomva tartásával)